



EUROFLEX BLANCO ULTRA

ADHESIVO DE ALTA ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD

Adhesivo tipo C2TES2 según Norma de referencia UNE-EN 12004-1

EUROFLEX BLANCO ULTRA es un adhesivo cementicio mejorado, deformable, con deslizamiento reducido, tiempo abierto ampliado y alta resistencia a la deformación transversal. Constancia de prestación C2TES2, para colocación de cerámica vitrificada y piezas de nula absorción, tanto en interiores como en exteriores. Ideal para la colocación en fachadas, revestimiento de estructuras de más de 3 metros de altura, pavimentos de grandes dimensiones, piedras naturales, revestimientos de suelos con fuentes de calor cercanas y/o tránsito intenso. Euroflex Blanco Ultra es ideal para colocación de revestimientos en piscinas o áreas con alta exposición al agua.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Color	Blanco
Dosificación de agua	23.0 % (1.40 galones por funda)
Deslizamiento reducido (T)	≤ 0.5 mm
Adherencia inicial a 28 días (C2)	≥ 1.0 N/mm ²
Tras inmersión en agua (C2)	≥ 1.0 N/mm ²
Tiempo abierto ampliado (E): adherencia	30 minutos
Altamente deformable (S2): deformación lateral	5 mm
Rendimiento por funda	3.5 m ² aplicado a 5 mm de espesor
Rejuntado	Tras 24 horas de la colocación



C2TES2

Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido



Ideal para pegar:

- Cerámicas de alta y media absorción
- Azulejo
- Mosaico
- Gres



Para uso en:

- Interior
- Exterior
- Piscina

¿CÓMO APLICAR EUROFLEX BLANCO ULTRA?

1. Limpie las áreas de trabajo antes del amasado para evitar la contaminación de materiales extraños y/o partículas de sobre tamaño.
2. Mezclar Euroflex Blanco Ultra con la cantidad de agua indicada, hasta conseguir una mezcla homogénea. Dejar reposar durante 5 minutos y mezclar de nuevo para homogeneizar el producto, sin agregar más agua. No adicione arena, cemento ni aditivos a este producto ya que altera su desempeño.
3. Extender Euroflex Blanco Ultra con llana dentada sobre el soporte, extendiendo la mezcla en línea recta. Si las piezas a fijar son de formato grande, miden más de 35 cm en uno de sus lados, aplicar doble encolado: colocar Euroflex Blanco Ultra al soporte y a la pieza.
4. Colocar las piezas presionando sobre el soporte.
5. Fijar las piezas con ayuda del martillo de goma, nivelar y colocar los separadores.
6. Limpiar las juntas con ayuda de una llana.
7. Transcurridas 24 horas, rejuntar con Eurojunta.