



MEZCLA DE RELLENO Y NIVELACIÓN

MORTERO PARA PANELES ESTRUCTURALES

Mortero Clase M10, Norma de referencia UNE-EN 998-2

MEZCLA DE RELLENO Y NIVELACIÓN es un mortero seco premezclado para correcciones de superficies vaciadas, a partir del relleno o material compactado y desniveles tipo "topping" o torta de nivelación, logrando corregir la nivelación o punto cero. Permite corregir los de ahuecamientos o hundimiento del relleno, optimizando el rendimiento de los adhesivos para colocación de piso o revestimientos, tanto en interiores como en exteriores. Es ideal para el llenado de recámaras de blocks y de cualquier tipo de huecos.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Color	Gris
Dosificación de agua	16.0 % (6.8 litros por funda)
Clase de mortero	M10
Resistencia a la compresión a 28 días	>10 MPa / 80 Kgf/cm ²
Tiempo de fraguado	100 a 120 minutos en áreas ventiladas a temperatura ≥30°C
Tamaño máximo de agregado	4.75 mm
Rendimiento usado como relleno	0.50 a 0.70 m ² por funda, en Block de 6"
Rendimiento usado como nivelación	1.50 a 1.75 m ² por funda, a espesor ≤ 2.5 cm



M10 (UNE-EN 998-2)
Estándar europeo de calidad



Ideal para:

- Corrección de superficies de relleno o material compactado
- Garantizar rendimiento de los adhesivos



Uso:

- Interior
- Exterior

¿CÓMO APLICAR MEZCLA DE RELLENO Y NIVELACIÓN?

1. Limpie las áreas de trabajo antes del amasado para evitar la contaminación de materiales extraños y/o partículas de sobre tamaño.
2. Mezclar Relleno y Nivelación con la cantidad de agua indicada, hasta conseguir una mezcla homogénea. Dejar reposar durante 5 minutos y mezclar de nuevo para homogeneizar el producto, sin agregar más agua. No adicione arena, yeso, cemento ni aditivos a este producto ya que altera su desempeño.
3. Antes de aplicarse, debe asegurarse de que la superficie esté totalmente compactada y curada, es decir, que el material de relleno no esté húmedo, ni haya presencia de grasa o partículas sueltas de otros procesos previos.
4. Para nivelación: extender sobre el sustrato, nivelar y dejar fraguar al menos 24 horas antes de colocar losetas o revestimientos. Deben considerarse las condiciones de fraguado ante ambientes fríos o cerrados, para garantizar que, al momento de colocar las piezas, el material de nivelación haya endurecido y, por lo tanto, no ceda en el nivel o espesor.
5. Para relleno: verter en las recámaras de blocks o huecos a llenar.
6. No aplicar el mortero bajo la lluvia.