



MEZCLA REVOQUE

MORTERO PARA PANELES ESTRUCTURALES

Mortero Clase M10, Norma de referencia UNE-EN 998-2


MEZCLA REVOQUE es un mortero seco premezclado para el anclaje y proyectado de paneles prefabricados con núcleo de poliestireno expandido y reforzados con malla de acero electrosoldada. Puede ser aplicado tanto en instalaciones interiores (portante o no portante) como en exterior (fachadas con características portantes o no portantes).

Disponible en dos resistencias: >10 MPa / 80 Kg/cm²

| INFORMACIÓN DEL PRODUCTO | |
|---------------------------------------|--|
| Color | Gris |
| Dosificación de agua | 15.0 % (6.4 litros por funda) Ajustar según el equipo de proyección usado |
| Clase de mortero | M10 |
| Resistencia a la compresión a 28 días | >10 MPa / 80 Kg/cm ² |
| Tiempo de fraguado | 100 a 120 minutos en áreas ventiladas a temperatura $\geq 30^{\circ}\text{C}$ |
| Tamaño máximo de agregado | 2.38 mm |
| Rendimiento | En paneles de 2.0-2.5 cm de separación entre malla y fondo: 1.0 m ² de superficie por 1.2 fundas de revoque. En paneles de 2.5-3.0 cm de separación entre malla y fondo: 1.0 m ² de superficie por 1.5 fundas de revoque. |



M10 (UNE-EN 998-2)
Estándar europeo de calidad



Ideal para:
· Corrección de superficies de relleno o material compactado
· Garantizar rendimiento de los adhesivos



Uso:
· Interior
· Exterior

¿CÓMO APLICAR MEZCLA REVOQUE?

1. Limpie las áreas de trabajo antes del amasado para evitar la contaminación de materiales extraños y/o partículas de sobre tamaño.
2. Mezclar Revoque con la cantidad de agua indicada, hasta conseguir una mezcla homogénea, o cargue el mortero seco a la maquina revocadora, ajustando la cantidad de agua recomendada.
3. Aplique la primera capa de Mezcla Revoque hasta alcanzar 1 a 2 cm de espesor o hasta que cubra la altura de la malla, es decir, hasta llenar el hueco entre la superficie de poliestireno y la malla de acero.
4. Luego de fraguar la primera capa, aplique una segunda capa de acabado, reglear o ratear la mezcla para nivelar.
5. Después de completar el fraguado, dar terminación eligiendo el mortero de acuerdo con la textura deseada.
6. No aplicar el mortero bajo la lluvia.